TOTO

凍結予防制御盤(TEC6型)施工説明書

製品の機能が十分発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取付けてください。

この製品は寒冷地用自動洗浄小便器、オートクリーンU(US-A型)、寒冷地用自動水栓とセットで使用することで次の機能が追加されます。

- 1. 凍結予防機能
 - ①自動流動動作

○ 承温センサー使用の場合……気温センサーと水温センサー(TES12)により温度を感知し、凍結しそうな温度になると器具(自動洗浄小便器、オートクリーン U(US-A型)または自動水栓)に間欠的に吐水信号を出し自動的に流動して、器具を凍結破損から守ります。

吐水間隔は気温と水温により変化します。

®水温センサー未使用の場合…気温センサーにより温度を感知し、凍結しそうな温度になると器具(自動洗浄小便器、オートクリーンU(US-A型)または自動水栓)に間欠的に吐水信号を出し、自動的に流動して器具を凍結破損から守ります。

で注意


- 水温センサーは別売の TES12 をご使用ください。
- 水温センサー未使用でも動作しますが、水温センサー使用時と比べて吐水 量が多くなることがあります。
- ②固定流動動作

基板の「モード切替」端子に外部スイッチを接続すると、外部操作により温度に無関係のタイミングで間欠吐水可能となります。(詳細は裏面をご覧ください。)

- 2. 漏電・過電流保護機能(ブレーカー及びヒューズ)
- 3. 掃除用洗浄機能 (掃除用スイッチで器具の一斉洗浄が可能です。)
- トイレ内使用限界温度は流動方式小便器との組合せで、気温: -10℃、水温: 4℃までです。
- トイレ内に風の影響を受けないようにご配慮ください。

- ●露出給水配管には配管の凍結予防のため、すべて保温材を巻いてください。更に冷え込みの厳しい地域では電熱ヒーターを巻くなど、適切な凍結予防処置をしてください。
- ●取付にあたっては、水温センサー、自動洗浄小便器、オートクリーンU(US-A型)、自動水栓の施工説明書も合わせてご覧ください。
- ●制御盤の「かぎ」は、「取扱説明書」に同封しています。ご使用後は取扱説明書 と共に必ずお客様にお渡しください。

基本




外	外 寸				寸	295(縦)×220(横)×95(奥行)	
電		源		電		圧	AC100V 50/60Hz
消		費	豊 電		力	5W以下	
ATT OTH AN TOTAL AND				1	系	統	・ 自動洗浄小便器、オートクリーンU(US-A型)専用10台まで
接続負荷台数			2 系		統	自動洗浄小便器、オートクリーンU(US-A型)または自動水栓10台まで	
掃	除	用	ス	1	ツ	チ	モーメンタリスイッッチ
気	温	t	2	ン	サ	_	ナーミスタ
動	作	中	1	ラ	ン	ブ	動作中、故障表示用
使	用	厝		囲	温	度	-10~40℃
漏	電	L	,	10	断	25	感度電流15mA高速型

(別売品)

水温センサー(TES12)

サーミスタ

数 接 続



※当社指定以外の接続機器を接続しないでください。 ヒューズ切れ等の不具合の原因になります。

ご注意

- 1系統と2系統に接続した器具はそれぞれの系統毎に同時に制御されます。
- 1系統と2系統が同時に吐水することはありません。吐水開始に約20秒の差が あります。
- 各系統10台まで接続可能ですが、同時に流動(吐水)させた時、各器具元で使 用最低水圧を確保されるように配慮してください。

自動洗浄小便器

0.07MPa以上 オートクリーンU(US-A型)

自動水栓

0.05MPa以上

●オートクリーンU(US-A型)、自動洗浄小便器と自動水栓では間欠吐水の頻度が異 なりますので2系統への混在接続はできません。

梱 明 包 細

名	称	個数	
制御盤		1	
樹脂プラグ		4	
タッピンねし	ت	4	
施工説明書		1	
取扱説明書	٠,		
(保証書付)		I	
かぎ		2	







制御盤

樹脂プラグ(4個)

タッピンねじ (30mm×4個)







施工説明書

取扱説明書

かぎ

前 12 取 付

- ■電気工事は水道工事と十分行程を打合せの上、行ってください。
- アースは必ずD種接地工事を行ってください。
- ●電源線、接続線(制御盤と自動洗浄小便器、オートクリーンU(US-A型) および自 動水栓間の電源線)、アース線、アースターミナル付コンセント(自動水栓用)は現 場でご用意ください。


使用電線: $2mm^2$ 又は ϕ 1.6、 ϕ 2.0の600V絶縁電線又はケーブル。

- 電気器具ですから水をかけないよう注意してください。
- 水温センサーの延長コードは、水温センサー(TES12別売品)に付属のものを ご使用ください。

取付位置の決定

- 掃除用スイッチが操作できるように手のとどく範囲の高さに取付けてください。
- 凍結予防制御盤は小便器と同環境になるよう設置してください。
- 直射日光があたる場所など温度が高くなりやすい場所に取付けないでください。
- 電気器具ですので、雨がかからない場所に取付けてください。


標準取付図



取 付 け 方 法


1.露出配線の場合

①壁面にタッピンねじと樹脂プラグでしっかりと固定してください。 (下穴径 ϕ 5 深さ約35mm)



②制御盤上部又は下部のコードブッシュの膜をナイフで切り、コードを通して内側に引き込みます。

- 電源線は上部の穴から(φ20)
- 接続線は下部の穴から(φ20)
- 水温センサー、その他の信号線は 下部の穴から(φ26)




ご注意


電線管を用いて配線する場合はコードブッシュを取りはずし、コネクタを用いて電線管と接続してください。

ボックスのコードブッシュの穴径はφ20とφ26です。

2.埋込配線の場合

- ①制御盤取付位置に前もってアウトレットボックスを埋込んでおきます。
- ②制御盤の埋込配線引出口をアウトレットボックスの位置に合わせてタッピン ねじと樹脂プラグでしっかりと固定してください。
- ③埋込配線引出し口より配線を内側に引き込みます。





配線方法

誤配線は故障や機能不良の原因になります。絶対に配線や結線を間違わないようにしてください。(下図参照)

ご注意


電源線、接続線(1系統、2系統)は制御盤へ引込む際、区別ができるようにご配慮ください。

- AC100V配線の接続
- ①電源線は制御盤の漏電しゃ断器の電源端子に接続してください。 また、取付板のクランプで電源線を固定してください。
- ②1系統用接続線は端子No.1、2に2系統用接続線は端子No.3、4に接続してください。

なお、2系統用接続線の末端に自動水栓を取付ける場合はアースターミナル 付コンセント(現場手配)を設置してください。

- ③電源線のアース線はE1に接続してください。
 - 1、2系統用アース線はE2(2箇所)に接続してください。

端子台接続要領図




信号線の接続

- 1.水温センサー取付けの場合 水温センサー(TES12別売品)に同梱されている説明書をご覧ください。
- 2.水温センサー無の場合
- ①基板のSW2(1系統出力)及び、SW3(2系統出力)を「無」側にしてください。


ご注意

水温センサーを取付けないでSW2、SW3を「有」側にすると水温センサー断線と判断し、前面パネルの動作中ランプが点滅します。


- ※この場合、取付完了後の確認)の4. にてご確認ください。
- ②2系統出力は、接続する器具に合わせてSW1を切替えてください。 自動洗浄小便器、オートクリーンU(US-A型)の場合は、「US」、自動水栓の場合は「AF」に設定してください。



3.固定流動動作



4.掃除用スイッチ



●信号入力用端子台のモード切替端子(左図端子No.6、7)に外部スイッチを接続し、スイッチを入れると固定流動動作になります。

固定流動動作では温度に関係なく、 DSW1の設定で一定の間隔で間欠 流動を行います。吐水間隔は

基板のスイッチの名称と設定 を 参照の上、設定してください。 スイッチを切ると自動流動動作へ 戻ります。

で注意


外部スイッチ(切替スイッチ)及び延長コード(0.5mm²又は $\phi0.8$ mm以上のコード)は現場手配してください。

●信号入力用端子台の掃除用スイッチ端子(左図端子No.14、15)に外部スイッチを接続し、スイッチを入れると前面パネルの掃除用スイッチと別に掃除用洗浄ができます。 遠隔操作で一斉洗浄させたい場合にご利用ください。

ご注意

外部スイッチ(押し釦スイッチ)及び 延長コード(0.5mm 2 又は ϕ 0.8mm 以上のコード)は現場手配にしてく ださい。

基板のスイッチの名称と設定



〈固定流動動作の吐水間隔〉

自動洗浄小便器 オートクリーンU(US-A型) 吐水間隔

自動水栓吐水間隔 現場の 最低気温の想定値

	-	-	3
DSW1 SW1	US 分	AF 分	O°
1	100	20	0
2 3	60	12	-2
3	30	6	-4
4	20	4	· -6
5	15	3	-8
6	10	2.4	-10
7	8	1.6	/
8	6	1.2	/
9	6	1.2	/
0	6	1.2	/

基板のスイッチの意味と工場出荷時の 設定は、次のようになっています。

SW1: 第2系統切替スイッチ 2系統に接続する器具の選択 用スイッチです。

> US: { 自動洗浄小便器 US: { オートクリーンU(US-A型)

AF:自動水栓 に切替えてください。 工場設定は「US」です。 (1系統は自動洗浄小便器、オー トクリーンU(US-A型)だけです。)

SW2:水温センサー設定1系統スイッチ 1系統の水温センサー有/無の 選択スイッチです。 水温センサー「無」で使う場 合は、スイッチを「無」にし てください。

工場設定は「有」です。

SW3:水温センサー設定2系統スイッチ 2系統の水温センサー有/無の 選択スイッチで水温センサー 「無」で使う場合はスイッチを 「無」にしてください。 工場設定は「有」です。

SW1:固定流動動作の吐水間隔設定ス イッチ 吐水間隔は、8段階に設定でき

ます。⊝ドライバーで、現場の最低気温の想定値に合わせてください。(表中の℃の欄を参照ください。)

工場設定は「1」です。